



Tranšēju un atjaunojamo segumu shēmas ārpus teritorijas

Zaļā zona



Grants



Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoš i ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Zemes virsmas un iebūves atzīmes precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
4. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
5. Sablietēšanas pakāpe pēc Proktora zem braucamās daļas 98%, zem pārējiem segumiem 96%.
6. Zaļajā zonā tranšēju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
7. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieta frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.