


Drenāžas (perforēts 360°) izbūve



Piezīmes:

1. Ap skalotu šķembu izvietot ģeotekstilu 250gr/m2 piemēram Bontec SNW31
2. Ģeotekstils pārklājas augš pusē ar 40cm pārklājumu.